



Classic H4 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic H4

Antes de utilizar el producto, consulte siempre la [Guía de inicio rápido del Classic H4](#).

Puede encontrar la QSG para el Classic H4 en nuestro **Centro de descargas aquí**:

Antes de empezar, decimos lo obvio.

- **Asegúrese de que su dispositivo está conectado a una fuente de alimentación.**
- **La antena está completamente extendida.**
- **Todas las cubiertas de plástico se han eliminado.**

Encendido y apagado del Classic H4

- Pulsando el botón de **encendido/apagado** en modo **Standby**, su Classic H4 arrancará a la **última fuente escuchada**.
- Cuando utilice el Classic H4 por primera vez, la unidad **entrará automáticamente** en una **búsqueda DAB**.
Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la **“Lista de emisoras”** sin que usted tenga que hacer nada.

Búsqueda y selección de emisoras [DAB+](#) o [FM](#)

- Tenemos **dos artículos separados** sobre estos temas que puede seleccionar haciendo clic en las **palabras resaltadas**.

Guardar o recuperar un preajuste

- El Classic H4 ofrece **dos métodos para guardar presintonías**:
 1. **Guardar en uno de los 4 botones de presintonía rápida.**
 2. **Añadir a la lista de presintonías.**
- Si pulsa uno de los botones de **presintonía rápida** hasta que aparezca el mensaje **“Preselección guardada”**, se guardará la emisora que esté escuchando en ese momento.
Pulse brevemente el botón de presintonía para **recuperarla**.
Encontrará más información [aquí](#).

Cambiar la fuente

- Esto es **muy sencillo**. Pulsando el botón **“Fuente”** se abrirá la ventana de las fuentes.
- Si quiere saber más sobre las **opciones de fuente**, lea este artículo [aquí](#).

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- **Pulse el botón BT** y el Classic H4 entrará en modo de **emparejamiento**.
- Encontrará **instrucciones más detalladas** sobre cómo encontrar su Classic H4 en el dispositivo que desea emparejar y más información sobre el emparejamiento a través de **Bluetooth** [aquí](#).

Configurar una alarma

- El Classic H4 tiene **2 alarmas diferentes** que puede configurar.
- Hemos creado un artículo de **ayuda detallado paso a paso** para explicarle todos los detalles [aquí](#).

Ajuste del brillo de la pantalla en modo de espera y encendido

- El Classic H4 le ofrece **varias opciones de personalización** para ajustar el brillo de la pantalla.
Cada una de estas funciones se describe en el artículo de ayuda correspondiente enlazado [aquí](#).

Reproducción USB

- Para reproducir archivos **MP3** desde una **unidad flash USB**, los archivos deben estar almacenados en el **nivel raíz**, o en el **primer nivel de 1 carpeta** de la unidad.
Encontrará más detalles en este artículo.