



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home - Ayuda rápida](#)

Evoke Home - Ayuda rápida

INSIDE / AQIPA - 2025-07-31 - [Evoke Series - Modern Music Systems](#)

Nuestros mejores consejos para utilizar Evoke Home

Antes de empezar

- Lea siempre el [Manual del usuario](#) y la [Guía de inicio rápido de Evoke Home](#) antes de utilizar el producto.
 - Ambos documentos están disponibles en nuestro **centro de descargas**.
-

Preparativos antes de empezar

- Asegúrese de que Evoke Home está correctamente conectado a una fuente de alimentación.
 - Verifique que la antena esté completamente extendida y retire todas las cubiertas de plástico.
-

Encendido y apagado de Evoke Home

- **Encendido:** Al pulsar el botón de volumen, Evoke Home se inicia con la última fuente reproducida.
 - **Primera vez:** Cuando se enciende por primera vez, se ejecuta un [asistente de configuración](#) para establecer la fecha/hora y los ajustes de red.
 - Una vez configurado, el sistema estará listo para su uso en la mayoría de los modos.
-

Búsqueda y selección de emisoras **DAB+** o **FM**

- Consulte los **artículos específicos** sobre estos temas haciendo clic en las palabras resaltadas.
-

Guardar o recuperar un preajuste

- Evoke Home permite guardar preajustes mediante dos métodos:
 1. Usar uno de los **6 botones de presintonía rápida**. Manténgalo pulsado hasta que aparezca el mensaje «Preselección guardada».
 2. Añadir la emisora a la **lista de presintonías**.

- Para recuperar una emisora guardada, pulse brevemente el botón de presintonía correspondiente.
 - Más información disponible [aquí](#).
-

Cambiar la fuente

- Pulsa el botón **Fuente** para abrir el menú de selección de fuentes.
 - Si deseas obtener más información, consulta [este artículo](#).
-

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- Al pulsar el botón **BT**, Evoke Home cambiará al **modo de emparejamiento**.
 - Encuentra instrucciones detalladas para conectar tu dispositivo Bluetooth [aquí](#).
-

Configurar una alarma

- Evoke Home dispone de **2 alarmas individuales** configurables.
 - Consulta el artículo paso a paso para configurarlas [aquí](#).
-

Ajuste del brillo de la pantalla

- Ajusta el brillo de la pantalla tanto en **modo de espera** como en **modo encendido**.
 - Todas las opciones se describen en el artículo correspondiente [aquí](#).
-

El ecualizador

- Accede a los ajustes del **ecualizador** desde el menú principal.
- Más información está disponible [aquí](#).

- [Etiquetas](#)
- [Evoke Home](#)