



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

---

## How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### ¿Desea ajustar el brillo de la pantalla Evoke Home?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón **«Inicio/Seleccionar»** para acceder al menú principal.
2. Seleccione **«Ajustes del sistema»** y confirme pulsando el botón **«Inicio/Seleccionar»**.
3. Navegue por las opciones de ajuste hasta la opción **«Retroiluminación de la pantalla»** y confirme de nuevo su selección.
4. Aparecen tres opciones: «Tiempo de espera “, **«Encendido»** y **«Nivel de atenuación»**.
  1. Seleccione **'Tiempo de espera'** para fijar la duración del cambio de brillo de la pantalla de 'Funcionamiento' a 'Nivel de atenuación'.
  1. Seleccione **«En funcionamiento»** para ajustar el brillo cuando se enciende la radio y **«Nivel de atenuación»** para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio pasa al modo de atenuación.

Esto le permite ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la esté utilizando activamente. El 'Nivel de atenuación' también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

La retroiluminación no puede apagarse por completo.

¡Y eso ya es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de la radio Evoke Home para adaptarlo a su entorno y a sus preferencias.