



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [¿Cómo puedo ajustar el brillo de la pantalla de tu Evoke Spot/Play?](#)

¿Cómo puedo ajustar el brillo de la pantalla de tu Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Evoke Spot/Play?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón **Inicio/Seleccionar** para acceder al menú principal.
2. Seleccione «Ajustes del sistema» y confirme pulsando « **Inicio/Seleccionar** ».
3. Desplácese por las opciones de ajuste hasta llegar a « **Iluminación de la pantalla** » y confirme de nuevo su selección.
4. Aparecerán tres opciones: «Tiempo **de** espera», « **Encendido**» y « **Nivel de atenuación** ».
5. Elija « **Tiempo de retardo** » para ajustar el tiempo que transcurrirá antes de que el brillo de la pantalla cambie de « **Encendido** » a «Nivel de **atenuación** ».
6. Elija « **Encendido** » para ajustar el brillo cuando la radio esté encendida y «Nivel **de** atenuación» para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio pase al modo « **Atenuado** ».

Esto significa que puede ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la esté utilizando activamente.

Nivel de atenuación « también tiene efecto sobre la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

La retroiluminación no puede apagarse por completo.

Y ya está. Ahora puede adaptar fácilmente el brillo de la pantalla de su radio Evoke Spot/Play a su entorno y a sus preferencias.