



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I change FM stations on an Elan One<sup>2</sup>?](#)

## How can I change FM stations on an Elan One<sup>2</sup>?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

### ¿Desea grabar y cambiar sus emisoras FM en su Elan One<sup>2</sup>?

1. Pulse el botón « **Menu-Back** » para acceder al menú.
  2. En el menú « **Ajustes de búsqueda** », puede elegir entre “ **Sólo emisoras de señal fuerte** ” y “ **Todos los canales** ».
  3. Acceda a los ajustes de audio para elegir si desea escuchar sólo en mono, en caso de que la recepción FM sea deficiente (el estéreo sólo es posible con auriculares).
- 
1. Utiliza los botones de navegación « **Estaciones** » para pasar de una frecuencia a otra.
  2. Si mantiene pulsados los botones durante 2 segundos, se activa el modo de búsqueda.
  3. El Elan One<sup>2</sup> se detiene en la siguiente emisora recibida.