



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change FM stations on an Evoke Home?](#)

How can I change FM stations on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

¿Desea guardar y cambiar emisoras FM en su Evoke Home?

1. Cuando cambie al modo FM por primera vez, pulse el botón «**Home/Select**» para llamar al menú.
2. Llame a «**Configuración de búsqueda**» y seleccione «**Sí**» o «**No**» para «**¿Sólo emisoras fuertes?**».
3. Llame al ajuste de audio para seleccionar si desea escuchar sólo en mono si la recepción FM es débil.
4. Para buscar emisoras manualmente, mantenga pulsados los botones de flecha arriba/abajo o los botones skip fwd/skip bwd durante 1 segundo para iniciar la búsqueda de emisoras.
5. Para acceder a las emisoras FM presintonizadas, pulse brevemente el botón «**favoritos**» de la radio en modo FM.
6. Se abrirá la lista «**Recuperar presintonías**».
7. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para desplazarse por la lista de emisoras disponibles.
8. Una vez encontrada la emisora deseada, pulse el botón «**Inicio/Seleccionar**» para cambiar a esta emisora.
9. Las 6 presintonías también pueden recuperarse pulsando los botones de acceso directo a presintonías situados debajo del codificador de volumen.