



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change the source played on my Evoke Home?](#)

How can I change the source played on my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

¿Desea cambiar la fuente que se reproduce en su Evoke Home?

Las fuentes disponibles en Evoke Home son **DAB+, FM, radio por Internet, Spotify, podcasts y audio Bluetooth.**

1. Para seleccionar una fuente para la reproducción, sólo tiene que pulsar el botón «**Fuente**» en el Evoke Home para abrir la ventana de selección.
2. Pulsando repetidamente el botón '**Fuente**' o navegando con los botones de flecha, podrá desplazarse por las fuentes disponibles.
3. Para confirmar su selección, pulse el botón '**Inicio/Seleccionar**'.

La fuente cambiará automáticamente a la fuente resaltada al cabo de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.