



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [¿Cómo puedo cambiar la fuente que se reproduce en mi Evoke Spot/Play?](#)

¿Cómo puedo cambiar la fuente que se reproduce en mi Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

¿Desea cambiar la fuente en su Evoke Spot/Play?

Las fuentes disponibles en el Evoke Spot/Play son DAB+, FM, radio por Internet, Spotify, podcasts y audio Bluetooth.

1. Para seleccionar una fuente para escuchar, sólo tiene que pulsar el botón « **Fuente** » de su Evoke Spot/Play para abrir la ventana de selección.
2. Pulsando el botón **Fuente** varias veces o navegando con las teclas de flecha, podrá desplazarse por las fuentes disponibles.
3. Para confirmar su elección, pulse el botón **Inicio/Seleccionar**.

La fuente cambiará automáticamente a la fuente seleccionada al cabo de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.