



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altavoces inteligentes](#) > [DiscovR](#) > [Privacidad](#) > [¿Cómo desactivo los micrófonos de mi altavoz DiscovR?](#)

¿Cómo desactivo los micrófonos de mi altavoz DiscovR?

Laura - 2021-10-19 - [Privacidad](#)

Los micrófonos del DiscovR pueden ser desactivados de dos maneras:

(i) Presione el icono Mic mute en el panel de control de su altavoz DiscovR. Una vez que el icono se ilumina en rojo, esto indica que los micrófonos han sido desactivados.

(ii) Presione el panel superior del altavoz hasta que se cierre para activar el modo Mic Drop. Esto desconectará y apagará los micrófonos para mejorar la privacidad.