



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [¿Cómo guardar y recuperar preselecciones en un Classic H4?](#)

¿Cómo guardar y recuperar preselecciones en un Classic H4?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4](#)

¿Desea almacenar o recuperar una presintonía en su Classic H4?

El Classic H4 le permite almacenar hasta 40 emisoras presintonizadas en DAB y FM.

Puede almacenar una emisora de radio que esté escuchando en ese momento en uno de los cuatro botones de preselección rápida o añadirla a la lista de memoria.

Si pulsa uno de los botones de almacenamiento rápido hasta que aparezca «**Presintonía [X] almacenada**», la emisora de radio que esté escuchando quedará almacenada. Para recuperarla, solo tiene que pulsar brevemente el botón correspondiente.

Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de la lista de presintonías hasta que aparezca el mensaje «**Guardar presintonía**». Gire la rueda de selección para seleccionar la posición en la lista (de 1 a 40) y pulse la rueda de selección para confirmar.

Si selecciona las presintonías del 1 al 4, se sobrescribirán las presintonías guardadas anteriormente.