



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [¿Cómo puedo guardar/recuperar presintonías en un Evoke Spot/Play?](#)

¿Cómo puedo guardar/recuperar presintonías en un Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

¿Le gustaría guardar o recuperar una presintonía en su Evoke Spot/Play?

Con Evoke Spot/Play, puede guardar hasta 40 presintonías para **radio por Internet** o **podcasts** (juntos) y **10** para emisoras **DAB** y **FM**.

Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de favoritos hasta que se abra la lista « **Guardar presintonías** ».

Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar la posición en la lista y pulse **Inicio/Seleccionar** para confirmar. La emisora que está escuchando se almacena ahora en la posición de presintonía seleccionada.

Para recuperar una posición de memoria, pulse brevemente el botón de la lista de memorias, seleccione la emisora deseada y confirme pulsando **Inicio/Seleccionar**.

Las 4 primeras posiciones de memoria también pueden recuperarse pulsando los botones de acceso directo situados bajo el control de volumen.