



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I scan and select DAB+ stations on my Elan One²?](#)

How can I scan and select DAB+ stations on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea buscar y seleccionar emisoras de radio DAB+ en su Elan One²?

Cuando su Elan One² se enciende por primera vez, el dispositivo inicia automáticamente una búsqueda DAB. Todas las emisoras disponibles se encuentran y almacenan en la « **Lista de emisoras** ».

1. Para cambiar de emisora DAB, pulse uno de los botones « **Stations** » (skip fwd/skip bwd) para abrir la « **Station list** ».
2. Si pulsa uno de los botones de salto, podrá desplazarse por las emisoras disponibles.
3. Si pulsas la tecla una vez, las emisoras se mostrarán una tras otra; si mantienes pulsada la tecla, se desplazarán por todas las emisoras disponibles.
4. Una vez que hayas encontrado la emisora que deseas, pulsa el botón **Volumen/Seleccionar** para cambiar a esa emisora.

Para volver a buscar, simplemente pulse el botón « **Menu/Back** » en modo DAB, seleccione la opción « **Búsqueda completa** » y confirme pulsando el control « **Volume/Select** ».

Su radio borrará entonces todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente una búsqueda de todas las emisoras disponibles.

La función « **Poda no válida** » le permite borrar las emisoras que ya no están disponibles.