



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [How can I set an alarm on my Elan One²?](#)

How can I set an alarm on my Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - [Elan Series - DAB+ Radios](#)

¿Desea configurar un despertador en su Elan One²?

Configurar una alarma en su radio Elan One² es muy sencillo. Repasemos los pasos con la ayuda de un ejemplo.

1. Para activar un despertador, primero pulse el botón « **Menu-Back** » y gire el dial hasta que vea « **System** ».
2. Pulse el botón «**Volumen/Seleccionar** » para abrir el menú "Sistema», desplácese hasta «**Alarma** » y confirme pulsando el botón "**Volumen/Seleccionar**».
3. Seleccione « **Configuración de alarma 1** » y confirme pulsando el botón "**Volumen/Seleccionar** ». Se activa entonces el asistente « **Alarma 1** ».
4. Ajuste la hora de la alarma girando el botón giratorio para seleccionar las horas y, a continuación, pulsando el botón giratorio para cambiar a los minutos. Gire de nuevo la rueda para ajustar los minutos y, a continuación, pulse la rueda para confirmar la hora.
5. Puedes seleccionar la duración de la alarma entre las horas disponibles girando el dial. Pulse la rueda selectora para confirmar.
6. Seleccione la fuente. Puede elegir entre radio **DAB+**, radio **FM** o una **Alarma**. Utilice el mando giratorio para seleccionar la fuente que prefiera y pulse el mando giratorio para confirmar. En los modos **DAB+** y **FM**, se selecciona la última emisora escuchada o puede elegir entre una de sus presintonías.
7. En la selección de ciclo, puede elegir entre **una vez**, **fin de semana**, **día de la semana** y **diario**. Para confirmar, pulse el mando giratorio.
8. A continuación, ajuste el volumen al que debe sonar la alarma. Confirme también aquí el ajuste.
9. Gire el botón giratorio « **Volumen/Select** » para activar o desactivar la alarma. Pulse el botón de ajuste para confirmar.

Las alarmas activas se muestran con los símbolos correspondientes.

Cuando se apaga la alarma

Puede dejar que la alarma se apague pulsando el botón giratorio « **Volume/Select** ».

Si pulsa el botón « **Fuente** », la alarma se apagará por completo.