



FAQs > DAB+ Radio > ¿Cómo pongo una alarma en un Pop Midi, Mini y Maxi?

---

## ¿Cómo pongo una alarma en un Pop Midi, Mini y Maxi?

Laura - 2021-10-19 - DAB+ Radio

Por favor, asegúrese de que su radio esté encendida.

Toca el botón del menú, la alarma aparecerá en la pantalla, toca seleccionar

Seleccione la alarma 1 o 2 pulsando < o > y luego seleccione.

Ahora pulse < o > hasta que se muestre ON en pantalla y pulse seleccionar

Ahora establezca la hora a la que desea que suene la alarma pulsando < o > para cambiar las horas pulse select para confirmar. Ahora haga lo mismo para seleccionar los minutos. Presione select para confirmar

Ahora establezca la duración (Este es el tiempo durante el cual sonará la alarma) presione < o > para seleccionar 15-90 minutos y luego presione seleccionar

Ahora establezca la fuente pulse < o > para seleccionar Digital, FM o Tono y luego pulse seleccionar

Ahora seleccione la frecuencia con la que desea que suene la alarma pulsando < o > y luego pulse seleccionar

Por último, puede ajustar el volumen que desea que suene la alarma al pulsar <o >y luego seleccionar (Nota: no se puede cambiar el volumen de una alarma de tono sólo Digital o FM)

La radio informará ahora que la alarma está guardada.