



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo puedo guardar y recuperar emisoras preestablecidas en un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## ¿Cómo puedo guardar y recuperar emisoras preestablecidas en un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

### ¿Quieres guardar o recuperar una presintonía en tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Classic H4i/Classic C-D6i te ofrece **150** posiciones de memoria para almacenar emisoras de radio por **Internet, DAB y FM** en la lista "**Mis favoritas**".

Puedes almacenar una emisora de radio que estés escuchando en ese momento en uno de los **4 botones rápidos de Favoritos (6 en el mando a distancia del Classic C-D6i)** o añadirla a la lista de memoria.

1. Si pulsas uno de los **botones rápidos de Favoritos (Classic C-D6i en el mando a distancia)** hasta que aparezca "**Guardada**", la emisora que estés escuchando en ese momento se guardará en ese botón.
2. Puedes volver a llamarla rápidamente pulsando brevemente el botón de memoria.

Para guardar una emisora que estés escuchando en ese momento en la lista "**Mis favoritas**"

1. mantén pulsado el botón "**Favoritos (Añadir)**" hasta que aparezca "**Guardada**" en la pantalla.
2. Una pulsación corta en el botón "**Mis Favoritos**" abre la lista "**Mis Favoritos**"
3. Ahora puedes seleccionar la emisora deseada desplazándote por la lista.
4. Al pulsar el dial "**Seleccionar**", se recuperará la emisora seleccionada.