



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un Classic Active?](#)

¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

¿Quieres ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic Active?

Para cambiar el brillo de la pantalla, pulsa varias veces el botón «**Dim**» del mando a distancia para ir cambiando entre las opciones disponibles.

Puedes elegir entre «**High**», «**Dim**» y «**Off**»

High - la pantalla permanecerá al máximo brillo.

Dim - el brillo de la pantalla se reducirá tras unos segundos.

Off - la pantalla se atenuará primero y luego se apagará por completo.

Al pulsar cualquier botón, el brillo volverá primero al máximo antes de volver a la opción seleccionada anteriormente.

¡Y eso es todo! Ahora puedes ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de tu Classic Active para adaptarlo a tu entorno y tus preferencias.