



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un Classic C-D4?](#)

¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

¿Desea ajustar el brillo de la pantalla de su Classic C-D4?

1. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse el botón « **Home/Back** » para acceder a « **Configuración del sistema** ».
2. Desplácese por las opciones de configuración hasta encontrar « **Retroiluminación** » y pulse el dial para confirmar su selección.
3. Se mostrarán tres opciones: «**Tiempo**», «**Nivel activo**» y «**Nivel de atenuación**».
4. Seleccione «**Tiempo**» para establecer el tiempo que transcurre hasta que el brillo de la pantalla cambia de «**Nivel activo**» a «**Nivel de atenuación**».
5. Seleccione «**Nivel activo**» para establecer el brillo cuando se enciende la radio y «**Nivel de atenuación**» para establecer el brillo de la pantalla cuando la radio pasa al modo de atenuación. Esto significa que puede configurar la pantalla para que sea más brillante cuando la esté utilizando activamente, o más oscura (o incluso apagada). El «**Nivel de atenuación**» también afecta a la pantalla cuando la radio está en modo de espera.

¡Y eso es todo! Ahora puede ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de su Classic C-D4 para adaptarlo a su entorno y preferencias.