



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

¿Desea guardar y editar sus emisoras de FM en su Moment?

La primera vez que cambie al modo FM, su radio buscará automáticamente todas las frecuencias FM disponibles y las almacenará en la lista de emisoras. Este proceso puede tardar unos minutos, ya que se detecta cada emisora. No es necesario que haga nada.

1. Para cambiar la emisora de FM más tarde, primero pulse el botón «Inicio» de la radio mientras está en el modo FM. Gire el botón «Seleccionar» hasta que vea la opción «Lista de emisoras» y pulse el botón «Seleccionar» para abrirla. Ahora puede desplazarse por las emisoras disponibles girando el botón. Cuando encuentre la emisora que desea, pulse el mando giratorio para sintonizarla.
1. Si está buscando una emisora de FM específica o desea ajustar su experiencia auditiva, pulse el botón de inicio mientras está en el modo FM para abrir el menú FM.
1. Desplácese hasta 'Sintonización manual' con la rueda y púselo para seleccionar.
1. Ahora puede buscar manualmente entre las frecuencias FM.
1. Cuando encuentre la emisora que desea, deje de girar la rueda y pulse el botón 'Seleccionar' para confirmar su selección.
1. Si desea volver a buscar todas las emisoras de FM, simplemente pulse el botón de inicio mientras está en el modo FM, vaya a Ajustes y seleccione la opción 'Búsqueda de FM'. Su radio borrará todas las emisoras de FM almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.

[Enlace de vídeo](#)