



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo cambiar las emisoras FM en un Classic Active?](#)

¿Cómo cambiar las emisoras FM en un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

¿Quieres guardar y cambiar tus emisoras FM en tu Classic Active?

Cuando cambies al modo FM por primera vez, el sistema buscará todas las emisoras FM disponibles y las guardará en los presintonizados.

Tras la búsqueda, la reproducción comenzará con la primera emisora encontrada.

1. Para acceder a las emisoras FM almacenadas en las presintonías, pulsa brevemente el botón «**Presets**» del mando a distancia o «**Favorites**» de la unidad principal mientras estás en modo FM. Se abrirá la lista «**Recall**».
2. Utiliza el dial «**Select**» o los botones «**Forward/Backward**» del mando a distancia para desplazarte por la lista de emisoras disponibles.
3. Una vez que hayas encontrado la emisora que deseas, pulsa el dial «**Select**» o el botón «**Reproducir/Pausa**» del mando a distancia para cambiar a la emisora seleccionada.

Las primeras **6 presintonías** también se pueden recuperar utilizando el botón de presintonías del mando a distancia.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente pulsa el botón «**Scan**» del mando a distancia o mantén pulsado el botón «**Sation List**» de la unidad principal durante 2 segundos.

Una nueva búsqueda borrará todas las presintonías FM almacenadas.