



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo se pueden cambiar las emisoras FM en un Classic C-D4?](#)

¿Cómo se pueden cambiar las emisoras FM en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

¿Quieres guardar y cambiar tus emisoras FM en tu Classic C-D4?

Cuando cambias al modo FM por primera vez, el sistema busca todas las emisoras FM disponibles y las guarda en los preajustes.

Tras la búsqueda, la reproducción comienza con la primera emisora encontrada.

Para acceder a las emisoras FM guardadas en los preajustes,

1. pulsa brevemente el botón «**Favourites**» de la radio mientras estás en modo FM. Esto abrirá la lista «**Recuperar preajustes**».
2. Utiliza el mando giratorio «**Select**» o los botones «**Arriba/Abajo**» del mando a distancia para desplazarte por la lista de emisoras disponibles.
3. Cuando encuentres la emisora deseada, pulsa el mando giratorio «**Select**» o el botón «**Select**» del mando a distancia para sintonizarla.

También puedes acceder a las **primeras 6 posiciones de memoria** con los botones de memoria directa del mando a distancia.

Para realizar una nueva búsqueda,

1. pulsa el botón «**Home/Back**» para acceder a «**Configuración del sistema**».
2. Selecciona «**Búsqueda FM**» para iniciar la búsqueda.
3. Ve a «**Configuración de escaneo**» para seleccionar «**Solo emisoras fuertes**» eligiendo «**Sí**» o «**No**».
4. Utiliza los botones «**Adelante/Atrás**» / «**Arriba/Abajo**» del mando a distancia para desplazarte manualmente por las frecuencias FM.
5. Al mantener pulsados los botones de salto, se inicia la búsqueda rápida de emisoras.

