



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo cambiar de emisora FM en un Classic Mini?](#)

¿Cómo cambiar de emisora FM en un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

¿Le gustaría guardar y cambiar emisoras FM en su Classic Mini?

Al cambiar al modo FM por primera vez, la radio escanea automáticamente todas las frecuencias FM disponibles y las guarda en presintonías (**un máximo de 40**). Este proceso puede durar unos instantes, ya que se escanea cada emisora. No es necesario hacer nada.

1. Para cambiar la emisora FM más adelante, pulse brevemente el botón '**Lista de presintonías**' en el modo FM. Esto abrirá la lista '**Recuperar presintonías**'.
2. Gire el mando '**Volume>Select**' para seleccionar una emisora. Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse el mando para cambiar a esta emisora.

Si está buscando una emisora FM concreta o desea afinar su experiencia auditiva, pulse uno de los botones '**Saltar**' para buscar manualmente entre las frecuencias FM.

Si desea volver a buscar todas las emisoras FM, sólo tiene que volver a pulsar el botón '**Inicio**' en el modo FM y seleccionar la opción '**Búsqueda FM**' en '**Ajustes del sistema**'. Confirme esta elección pulsando la rueda '**Volume>Select**'. La radio borrará entonces todas las emisoras FM almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.