



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo cambiar las emisoras FM en un Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo cambiar las emisoras FM en un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Quieres guardar y cambiar tus emisoras FM en tu Classic Stereo Mini?

Cuando cambies al modo FM por primera vez, el sistema buscará todas las emisoras FM disponibles y las guardará en los presintonizados.

Tras la búsqueda, la reproducción comenzará con la primera emisora encontrada.

1. Para acceder a las emisoras FM almacenadas en las presintonías, pulsa brevemente el botón «**Presets**» de la radio mientras estás en modo FM. Esto abrirá la lista «**Recall from Preset**» (Recuperar desde presintonías).
2. Utiliza el dial «**Volume>Select**» (Volumen/Seleccionar) o los botones «**up/down**» (arriba/abajo) del mando a distancia para desplazarte por la lista de emisoras disponibles.
3. Una vez que hayas encontrado la emisora que deseas, pulsa el dial «**Volumen/Seleccionar**» para cambiar a esa emisora.

Las primeras **6 presintonías** también se pueden recuperar utilizando el botón de presintonías del mando a distancia.

Para realizar una nueva búsqueda,

1. pulsa el botón «**Inicio**» para acceder a «**Configuración del sistema**».
2. Selecciona «**Búsqueda FM**» para iniciar la búsqueda.
3. Entra en «**Configuración de exploración**» para elegir «**Solo emisoras fuertes**» seleccionando «**Sí**» o «**No**».
4. Entra en «**Configuración de audio**» para elegir si deseas escuchar solo en mono, lo que resulta útil en caso de que experimentes una recepción FM débil.
5. Utiliza los botones «**Saltar adelante/Saltar atrás**» / «**Arriba/Abajo**» para desplazarte manualmente por las frecuencias FM.

6. Si mantienes pulsados los botones de salto, se iniciará la búsqueda rápida de emisoras.