



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to change FM stations on a Woodland Mini?

How to change FM stations on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

¿Desea almacenar y cambiar sus emisoras de FM en su Woodland Mini?

1. Para buscar emisoras de FM, cambie al modo FM pulsando el **botón de selección de banda**.
2. En el modo FM, mantenga pulsado el **botón de selección de banda** hasta que la radio comience a escanear las frecuencias. Todas las emisoras encontradas se almacenarán en las presintonías (**máx. 40**).
3. Para cambiar la emisora de FM, pulse el botón **«Preset List»** (Lista de presintonías) para acceder a **«Preset Recall»** (Recuperar presintonías).
4. Ahora puede utilizar los botones **«Skip»** (Saltar) para desplazarse por las presintonías disponibles pulsando repetidamente los botones o manteniendo pulsados los botones de la lista. Esto funciona en ambas direcciones.
5. Cuando encuentre la emisora que desea, pulse el botón **«Reproducir/Pausa»** para seleccionarla.

Para realizar una **nueva búsqueda**, simplemente mantenga pulsado el **botón de selección de banda** mientras está en modo FM.

Su Woodland Mini borrará todas las emisoras FM almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.