



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo cambiar los ajustes del ecualizador en un Classic C-D4?](#)

## ¿Cómo cambiar los ajustes del ecualizador en un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

### ¿Quieres cambiar los ajustes de audio del ecualizador en tu Classic C-D4?

1. Para acceder a los ajustes del ecualizador en el Classic C-D4, pulsa el botón «**Home/Back**» de la unidad principal para entrar en «**Ajustes del sistema**».
2. Selecciona «**Ecualizador**» y confirma pulsando el dial/botón «**Select**».
3. Ahora puedes seleccionar entre Dinámico, Confort y Neutro.

También puedes acceder a los ajustes del ecualizador con el botón «**EQ**» del mando a distancia.

Utiliza «**Arriba/Abajo**» para cambiar entre los diferentes modos.

Los modos disponibles son:

**Dinámico:** extensión de graves profundos, voces e instrumentos dinámicos.

**Confort:** fácil escucha durante todo el día.

**Neutro:** sonido lo más cercano posible al material original.