



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

¿Desea cambiar la configuración del ecualizador de su Classic C-D6?

1. Para acceder a las opciones de ecualización del Classic C-D6, pulse el botón «EQ» del **mando a distancia**. La pantalla muestra el modo seleccionado actualmente.
2. Pulse el botón «EQ» repetidamente para cambiar entre los diferentes modos.

Los diferentes modos son:

Dinámico: graves mejorados, voces e instrumentos dinámicos.

Confort: escucha cómoda durante todo el día.

Neutro: sonido lo más parecido posible al material original.