



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo se cambia la fuente reproducida en un Classic C-D6?](#)

¿Cómo se cambia la fuente reproducida en un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

¿Desea cambiar la fuente que se está reproduciendo en su Classic C-D6?

Las fuentes disponibles en el Classic C-D6 son DAB, FM, Bluetooth, USB, CD y Aux In.

1. Para seleccionar una fuente de reproducción, simplemente pulse el botón «**Fuente de entrada**» en su Classic C-D6 para abrir la ventana de selección.
2. Pulse el botón «**Source**» repetidamente o gire el dial «**Select**» para recorrer las fuentes disponibles.
3. Pulse el dial «**Select**» para confirmar su selección.

La fuente cambiará automáticamente a la fuente seleccionada después de 2 segundos si no se pulsa ningún otro botón.

El mando a distancia ofrece acceso directo mediante los botones DAB, FM, CD, Bluetooth y USB.