



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo cambio la fuente de reproducción en mi Classic Active?](#)

## ¿Cómo cambio la fuente de reproducción en mi Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

### ¿Quieres cambiar la fuente que se está reproduciendo en tu Classic Active?

Las fuentes disponibles en el Classic Active son **TV\***, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB\*\*** y **Óptica\*\*\***

1. Para elegir una fuente de reproducción, solo tienes que pulsar el botón «**Fuentes**» de tu Classic Active.
2. Si pulsas el botón «Fuentes» varias veces o giras el dial «**Seleccionar**», irás pasando por las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el dial «**Seleccionar**».

La fuente también cambiará automáticamente a la que esté resaltada tras 2 segundos, si no se pulsa ningún otro botón.

Tu mando a distancia también ofrece botones de acceso directo para **TV**, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB** y **Óptica**.

\***TV** - ARC HDMI - conéctalo a un puerto ARC HDMI de tu televisor

\*\***USB** - solo en modo tarjeta de sonido USB - conéctalo a tu PC mediante USB

\*\*\***Entrada óptica** - Conecta el puerto óptico S/PDIF. Selecciona el formato PCM estéreo en tu reproductor de origen.