



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [¿Cómo cambiar la fuente reproducida en mi Classic C-D4?](#)

## ¿Cómo cambiar la fuente reproducida en mi Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

## ¿Quieres cambiar la fuente que se reproduce en tu Classic C-D4?

Las fuentes disponibles en el Classic C-D4 son **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** y **Aux In**.

1. Para elegir una fuente para la reproducción, simplemente toca el botón « **Source** » (Fuente) de tu Classic C-D4 para abrir la ventana de selección.
2. Al pulsar repetidamente el botón « **Source** » (Fuente) o girar el dial « **Select** » (Seleccionar), se recorrerán las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el dial « **Select** » (Seleccionar).

La fuente también cambiará automáticamente a la resaltada después de 2 segundos, si no se pulsa ningún otro botón.

Tu mando a distancia también ofrece botones de **acceso directo** para **DAB+**, **FM**, **CD**, **Bluetooth** y **USB**.