



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo se cambia la fuente que se reproduce en el Classic H6?](#)

¿Cómo se cambia la fuente que se reproduce en el Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

¿Quieres cambiar la fuente que se reproduce en tu Classic H6?

Las fuentes disponibles son **DAB, FM, Bluetooth, Aux In** y **USB**.

1. Para seleccionar una fuente para la reproducción, simplemente pulsa el botón «**Source**» de tu Classic H6 para abrir la ventana de selección.
2. Pulsa repetidamente el botón «**Source**» o gira la rueda «**Select**» para desplazarte por las fuentes disponibles.
3. Para confirmar tu selección, pulsa el control «**Select**».