



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo se empareja un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D6?](#)

¿Cómo se empareja un dispositivo Bluetooth con un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

¿Desea emparejar su teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth con su Classic C-D6?

Cuando se cambia al modo Bluetooth por primera vez seleccionando Bluetooth como fuente, el modo de emparejamiento se activa automáticamente.

Todo lo que tiene que hacer es ir a la configuración de Bluetooth de su dispositivo, buscar el Classic C-D6 en la lista y seleccionarlo para emparejarlo. La próxima vez que entre en el modo Bluetooth, el Classic C-D6 intentará automáticamente volver a conectarse al último dispositivo conectado.

Ahora está conectado a través de Bluetooth y puede disfrutar de su música de forma inalámbrica con el Classic C-D6.

Para emparejar un nuevo dispositivo o volver a emparejar/desemparejar un dispositivo, mantenga pulsado el botón «**Bluetooth/Emparejar**» hasta que aparezca «**No conectado**» en la pantalla.

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Classic C-D6 cambiará automáticamente al modo de emparejamiento.