



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con un Classic Active?](#)

## ¿Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

## ¿Quieres emparejar tu teléfono u otro dispositivo Bluetooth con tu Classic Active?

Cuando actives el modo Bluetooth por primera vez seleccionando «Bluetooth» como fuente, el Classic Active entrará automáticamente en modo de emparejamiento.

Solo tienes que ir a los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo, buscar Classic Active en la lista y seleccionarlo para emparejarlo.

La próxima vez que entres en el modo Bluetooth, Classic Active intentará volver a conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Ya estás conectado por Bluetooth y listo para disfrutar de tu música de forma inalámbrica con el Classic Active.

Para emparejar un nuevo dispositivo o si necesitas volver a emparejar o desemparejar un dispositivo, pulsa el botón «**Bluetooth**» del Classic Active o de tu mando a distancia hasta que aparezca «**Pairing**».

Si no hay ningún dispositivo emparejado actualmente, el Classic Active entrará automáticamente en modo de emparejamiento.