



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo se guardan y recuperan las preselecciones en un Classic C-D6?](#)

## ¿Cómo se guardan y recuperan las preselecciones en un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### ¿Desea guardar o recuperar una emisora presintonizada en su Classic C-D6?

El Classic C-D6 le permite almacenar hasta **30 emisoras** presintonizadas tanto en **DAB** como en **FM**.

1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón «**Presets**» hasta que se abra la lista «**Prog. store**». Gire el botón «**Select**» para seleccionar la ubicación de memoria dentro de la lista (1-30) y pulse el botón «**Select**» para confirmar. La emisora que esté escuchando se guardará ahora en la ubicación de memoria seleccionada.
2. Esto también se puede hacer con el mando a distancia. El mando a distancia incluso ofrece **6 botones de acceso rápido** que puede utilizar para almacenar y recuperar las presintonías 1-6.
3. Para acceder a una presintonía, pulse brevemente el botón «**Preset**» para la lista de presintonías (también en su mando a distancia), seleccione la emisora deseada y confirme pulsando el botón «**Select**».
4. Su mando a distancia también tiene botones de acceso rápido que puede utilizar para acceder fácilmente a las 6 primeras emisoras almacenadas.