



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [¿Cómo guardar y recuperar ajustes preestablecidos en un Woodland?](#)

¿Cómo guardar y recuperar ajustes preestablecidos en un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

¿Desea guardar una configuración preestablecida o recuperar una configuración preestablecida en su Woodland?

El Woodland le permite almacenar **tres (3)** presintonías tanto para **DAB** como para **FM**.

1. Puede almacenar una emisora de radio que esté escuchando actualmente en uno de los tres (3) botones de presintonía de acceso rápido.
2. Al pulsar el botón de presintonía de acceso rápido hasta que aparezca «**Guardado**», se almacenará la emisora que esté escuchando actualmente.
3. Al pulsar rápidamente el botón de presintonía, podrá **acceder** de nuevo a la emisora.