



[FAQs](#) > [Moment Series- Sleep Companions](#) > [Moment](#) > [¿Cómo guardar o recuperar preselecciones \[Moment, Moment Charge\]?](#)

## **¿Cómo guardar o recuperar preselecciones [Moment, Moment Charge]?**

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - [Moment](#)

### **¿Quiere guardar una presintonía o acceder a una presintonía en su Moment o Moment Charge?**

Su Moment ofrece la opción de almacenar hasta 10 presintonías para un acceso rápido. Pueden ser una combinación de emisoras DAB y FM, así como sus sonidos favoritos.

1. Para guardar su selección como presintonía, simplemente mantenga pulsado el botón «Presintonía» mientras escucha la emisora/sonido hasta que aparezca «Guardado» en la pantalla.
2. Para acceder a una presintonía, simplemente pulse el botón «Presintonías» para acceder a la lista de sus presintonías guardadas. Desplácese hasta la presintonía que desee girando el botón «Select» y confirme su selección pulsando el botón.
3. Para eliminar una presintonía que ya no necesite, primero seleccione la presintonía para reproducirla. A continuación, mantenga pulsado el botón «Preset» hasta que aparezca «Removed» en la pantalla.