



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo guardar/recuperar presintonías en un Classic Stereo Mini?](#)

## ¿Cómo guardar/recuperar presintonías en un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

### ¿Quieres guardar una presintonía o recuperar una presintonía en tu Classic Stereo Mini?

El Classic Stereo Mini te permite guardar hasta **40** presintonías para radio **DAB+** y **FM**.

1. Para almacenar una emisora en la lista de presintonías, mantén pulsado el botón «**Presets**» hasta que se abra la lista «**Save to Preset**» (Guardar en presintonía).
2. Gira el dial «**Volume>Select**» (Volumen/Seleccionar) para elegir la posición dentro de la lista (**1-40**) y pulsa el dial «**Volume>Select**» para confirmar. La emisora que estás escuchando se guardará en la presintonía elegida.
3. Esto también se puede hacer con el mando a distancia. Este también ofrece **6 botones de acceso rápido**, que te permiten guardar y recuperar las preselecciones 1-6.
4. Para recuperar una preselección, pulsa brevemente el botón «**Presets**» (también disponible en el mando a distancia), selecciona la emisora que deseas escuchar y confirma pulsando el dial «**Volume>Select**» (o el botón «**Select**» del mando a distancia).