



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Active?](#)

## ¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Active?

Customer Support - 2026-04-21 - [Classic Active](#)

### ¿Quieres buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en tu Classic Active?

Cuando se enciende por primera vez, el Classic Active inicia automáticamente una búsqueda DAB.

Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la «Lista de emisoras».

Para cambiar de emisora DAB,

1. En el mando a distancia, pulsa el botón «**Stations**» (**Emisoras**) y los botones «**Forward**» (**Adelante** (>|)) o «**Backward**» (**Atrás** <|)) para acceder a la «**Lista DAB**».
2. En el altavoz, pulsa el botón «**Stations**» (**Emisoras**) para acceder a la «**Lista DAB**».
3. Desplázate por la lista de emisoras girando el dial «**Seleccionar**» o utilizando las teclas Adelante/Atrás del mando a distancia.
4. Pulsa el dial «**Seleccionar**» o el botón «**Reproducir/Pausa** (>|)» del mando a distancia para sintonizar la emisora que se muestra.
5. La unidad sintonizará automáticamente la emisora resaltada después de 2 segundos si no se pulsa ningún botón.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente pulsa el botón «**Scan**» (**Buscar**) del mando a distancia o mantén pulsado el botón «**Sation List**» (**Lista de emisoras**) de la unidad principal durante 2 segundos.

Una nueva búsqueda borrará todas las emisoras DAB almacenadas, incluidas las presintonías guardadas.