



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo buscar y seleccionar emisoras DAB en un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Quieres buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en tu Classic Stereo Mini?

Cuando selecciones DAB+ como fuente por primera vez, el Classic Stereo Mini iniciará automáticamente una búsqueda DAB.

Todas las emisoras disponibles se guardarán en la «**Lista de emisoras**».

Para cambiar la emisora DAB,

1. Abre la «**Lista de emisoras**» pulsando el botón Adelante o Atrás o las teclas arriba o abajo del mando a distancia.
2. Desplázate por la lista de emisoras con el dial «**Seleccionar**» o el mando a distancia.
3. Resalta la emisora que deseas escuchar y pulsa «**Seleccionar**» para sintonizarla.
4. La radio sintonizará automáticamente la emisora resaltada después de 2 segundos, si no se pulsa ningún botón.

Para realizar una nueva búsqueda, simplemente pulsa el botón «Inicio» mientras estás en modo DAB y selecciona la opción «**Escaneo DAB**».

Tu radio eliminará todas las emisoras DAB almacenadas y comenzará automáticamente a buscar todas las emisoras disponibles.