



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [¿Cómo buscar y seleccionar emisoras de radio FM en un Classic C-D6?](#)

¿Cómo buscar y seleccionar emisoras de radio FM en un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

¿Desea almacenar y cambiar emisoras de FM en su Classic C-D6?

1. Cuando cambie al modo FM por primera vez, pulse el botón «**Inicio**» para acceder al menú.
 2. Utilice el dial «**Seleccionar**» para seleccionar «**Buscar ajustes**» y elija «**Todas las emisoras**» o «**Solo emisoras potentes**».
 3. Mantenga pulsado el dial «**Select**» para iniciar la búsqueda. Su radio buscará automáticamente todas las frecuencias FM disponibles y las almacenará en las presintonías (**máximo 30**). Este proceso puede tardar unos minutos, ya que registra cada emisora. No es necesario que haga nada.
-
1. Para cambiar la emisora de FM más tarde, pulse brevemente el botón «**Presets**» de la radio en modo FM. Se abrirá la lista «**Call Prog.**».
 2. Gire el control «**Select**» para seleccionar una emisora. Cuando haya encontrado la emisora que desea, pulse el control «**Select**» para sintonizarla.

Si está buscando una emisora de FM en particular o desea ajustar su experiencia auditiva, gire el botón «**Select (Seleccionar)**» para explorar manualmente las frecuencias de FM.

Si desea volver a buscar todas las emisoras de FM, simplemente mantenga pulsado el botón «**Select (Seleccionar)**». Su radio borrará todas las emisoras de FM almacenadas y comenzará a buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.