



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo se programa la alarma en el Classic H6?](#)

## ¿Cómo se programa la alarma en el Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

## ¿Quieres programar una alarma en tu Classic H6?

Programar la alarma en tu radio Classic H6 es muy fácil. Veamos juntos los pasos con un ejemplo.

1. Para activar la alarma, primero pulsa el botón «**Alarms**» del dispositivo o el botón «**Alarm**» del mando a distancia. En la pantalla aparecerán las dos alarmas 1 y 2.
2. Selecciona «**Alarma 1**» y confirma con la rueda giratoria/el botón «**Select**».
3. Se abrirá la ventana «**Alarma 1 Info**», en la que podrás configurar tus ajustes.
4. La alarma se puede activar y desactivar pulsando el botón «**Select**».
5. Para cambiar el ajuste «**Repetición**», pulsa «**Select**» y desplázate por las opciones disponibles. Pulsa el botón giratorio «**Select**» para confirmar tu selección.
6. Introduce la «**Hora de la alarma**» pulsando la rueda giratoria «**Select**». Gira la rueda para seleccionar las horas y, a continuación, pulsa la rueda para pasar a los minutos. Vuelve a girar la rueda para ajustar los minutos y pulsa la rueda para confirmar la hora.
7. Selecciona la «**Fuente**» para la alarma. Puedes elegir entre radio **DAB**, radio **FM** o un **zumbador**. Gira el botón «**Select**» para seleccionar la fuente deseada y pulsa el botón para confirmar.
8. Ajusta la «**Duración**». Gira el botón para seleccionar entre las opciones disponibles.
9. Ajusta el «**Volumen**» de la alarma. Gira el botón «**Select**» para ajustar el volumen deseado. El nivel más bajo que se puede ajustar es 4.

Una vez que hayas realizado todos los ajustes, la alarma se guardará y estará lista para despertarte a la hora establecida.

Las **alarmas activas** se indican con los símbolos correspondientes. En la pantalla de espera también se muestra la hora de la alarma.

Cuando suena la alarma:

Puedes poner la alarma en **modo de repetición** pulsando cualquier botón excepto «**Standby**».

Al pulsar «**Standby**», se apagará por completo.

