



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [¿Cómo configurar una alarma en un equipo Classic Stereo?](#)

¿Cómo configurar una alarma en un equipo Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

¿Desea programar una alarma en su radio estéreo Classic?

Programar una alarma en su radio estéreo Classic es muy fácil. Veamos los pasos juntos con un ejemplo.

1. Para programar una alarma, primero presione el botón **«Inicio»** y gire el control **«Volumen/Selección»** a **«Menú principal»**.
2. Pulse el control de **«volumen/selección»** para abrir el menú principal, desplácese hasta **«Despertador»** y confirme pulsando **«volumen/selección»**.
3. Seleccione **«Despertador 1»** y pulse el control de **«volumen/selección»** para confirmar.

Esto le dará acceso a la configuración del **«Despertador 1»**.

1. Seleccione **«Set Alarm»** (Ajustar alarma) para elegir la frecuencia de la alarma entre Off (Apagado), Daily (Diario), Once (Una vez), Weekends Only (Solo fines de semana) y Weekdays Only (Solo días laborables).
2. Ajuste la **«Hora del día»** girando el control **«Volumen/Selección»** para seleccionar las horas y, a continuación, pulse el control para avanzar a los minutos. Gire la rueda de nuevo para ajustar los minutos y pulse la rueda para confirmar la configuración de la hora.

Seleccione el **«Modo»**. Puede elegir entre Zumbador, Radio por Internet, DAB, FM o CD. Seleccione la fuente que desee y pulse la rueda para confirmar. En los modos de radio por Internet, DAB y FM, puede seleccionar la fuente de audio.

1. Seleccione el **«modo de alarma»**. Puede elegir entre timbre, radio por Internet, DAB, FM o CD. Seleccione la fuente que desee y pulse la rueda para confirmar. En los modos de radio por Internet, DAB y FM, puede seleccionar la última emisora que escuchó o elegir entre sus emisoras presintonizadas.
2. Ahora, ajuste el **«Nivel de volumen»** al que desea que suene la alarma. Confirme también aquí su ajuste.
3. Por último, seleccione **«Guardar»** para guardar su configuración.

Las **alarmas activas** se muestran con los iconos correspondientes. En modo de espera, también se muestran con la hora de alarma establecida.

Cuando suena la alarma:

Puede posponer la alarma pulsando la rueda de **«Volumen/Selección»**.

Puede prolongar el tiempo de posposición pulsando la rueda repetidamente. Puede elegir entre 5, 10, 15 o 30 minutos.

Pulse «**En espera**» para apagar la alarma por completo.