



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [¿Cómo se programa la alarma en un Classic Stereo Mini?](#)

¿Cómo se programa la alarma en un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

¿Quieres programar la alarma en tu Classic Stereo Mini?

Programar la alarma en tu radio Classic Stereo Mini es muy sencillo.

Veamos juntos los pasos a seguir con un ejemplo.

1. Para programar la alarma, primero pulsa el botón «**Home**» para acceder a «**System Settings**» (Configuración del sistema).
2. Desplázate hasta «**Alarma**» y confirma con «**Volumen/Seleccionar**».
3. Selecciona «**Alarma 1**» y pulsa el botón «**Volumen/Seleccionar**» para confirmar.

Esto abrirá la «**Información de la alarma 1**» y te llevará a la configuración.

1. Selecciona «**Alarma**». Pulsa el botón «**Volumen/Seleccionar**» para activar o desactivar la alarma.
2. Con «**Frecuencia**», puedes elegir entre «**Una vez**», «**Días laborables**», «**Fines de semana**» y «**Todos los días**».
3. Configura la «**Hora de despertador**» girando el botón «**Volumen/Seleccionar**» para seleccionar las horas y, a continuación, pulsa el botón para pasar a los minutos. Vuelve a girar el botón para configurar los minutos y pulsa el botón para confirmar la configuración de la hora.
4. Selecciona la «**Fuente**». Puedes elegir entre zumbador, DAB y FM. Gira el botón para seleccionar tu fuente preferida y pulsa el botón para confirmar.
5. En el modo DAB y FM, puedes seleccionar la última emisora que has escuchado o elegir entre tus presintonías.
6. Selecciona la «**Duración**» entre las opciones disponibles.
7. Ahora ajusta el «**Volumen**» al que quieres que suene la alarma. Confirma tu ajuste de nuevo.

Una vez que hayas realizado todos los ajustes, la alarma se guardará y estará lista para despertarte a la hora establecida.

Las alarmas activas se indican con los iconos correspondientes. En modo de espera, también se muestra la hora establecida.

Cuando suena la alarma:

Puedes poner la alarma en modo de repetición pulsando cualquier botón **excepto** «Standby».

Al pulsar «**Standby**» se apagará por completo.