



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla de mi Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

¿Cómo ajustar el brillo de la pantalla de mi Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

¿Quieres ajustar el brillo de la pantalla de tu Classic H4i/Classic C-D6i?

Para ajustar el brillo de la pantalla

1. Pulsa el botón "**Inicio**" para acceder a la "**Configuración**".
2. Utiliza el botón "**Seleccionar**" para desplazarte hasta "**Brillo de la pantalla**" y pulsa "**Seleccionar**" para confirmar.
3. Selecciona "**Atenuar brillo**" y elige "**Sí**" para activar la función de atenuación
4. Introduce los "**Niveles de brillo**" para los distintos modos de funcionamiento.
5. Selecciona "**Nivel de encendido**" para ajustar el brillo de la pantalla cuando se enciende la unidad (mín. 20%).
6. Selecciona el "**Nivel de atenuación**" para ajustar el brillo de la pantalla cuando la radio entra en modo atenuado automáticamente (tras unos 20 segundos). Esto significa que puedes ajustar la pantalla para que sea más brillante cuando la estés utilizando activamente, o más oscura (o incluso apagada) cuando se atenúa.
7. El ajuste "**En espera**" establece el nivel de brillo de la pantalla cuando la unidad entra en modo de espera.

¡Y ya está! Ahora puedes ajustar fácilmente el brillo de la pantalla de tu radio Classic H4i/Classic C-D6i para adaptarlo a tu entorno y preferencias.