



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [¿Cómo se guardan y recuperan las emisoras memorizadas en un Classic H6?](#)

¿Cómo se guardan y recuperan las emisoras memorizadas en un Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

¿Quieres guardar o recuperar una emisora memorizada en tu Classic H6?

El Classic H6 permite guardar hasta 40 emisoras memorizadas, tanto para DAB como para FM.

1. Puedes guardar una emisora de radio que estés escuchando en uno de los **cinco botones de memoria rápida (6 en el mando a distancia)** o añadirla a la lista de memoria.
 2. Si pulsas uno de los botones de memoria rápida hasta que aparezca «**Preselección «x» guardada**», se guardará la emisora que estés escuchando.
 3. Puedes recuperarla rápidamente pulsando brevemente el botón de memoria.
-
1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantén pulsada la tecla de la lista de presintonías hasta que se abra la lista «**Guardar presintonía**».
 2. Gira el mando «**Select**» para seleccionar la posición dentro de la lista (**1-40**) y pulsa el mando «**Select**» para confirmar.
 3. Si seleccionas los preajustes 1-6, se sobrescribirán los «**Favoritos**» guardados anteriormente.