



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [¿Cómo encender y apagar un Classic Mini?](#)

## ¿Cómo encender y apagar un Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

### ¿Quiere saber cómo encender y apagar su Classic Mini?

Una pulsación larga en el botón de encendido/apagado « **Standby** » pone en marcha su Classic Mini.

Cuando utilice el Classic Mini por primera vez, iniciará automáticamente una búsqueda DAB. Todas las emisoras disponibles serán encontradas y almacenadas en la « **lista de emisoras** », sin que usted tenga que hacer nada.

El Classic Mini se inicia en modo **DAB** cuando **funciona con pilas**.

Si el Classic Mini está conectado a una **f fuente de alimentación externa**, arrancará con la última fuente escuchada.

Para apagar el Classic Mini, mantenga pulsado el botón ' **Standby** ' hasta que la unidad se apague.

El **indicador de modo de espera** sólo está disponible cuando el aparato está conectado a una fuente de alimentación **externa**.