



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland on and off?

How to switch a Woodland on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

¿Quiere saber cómo encender y apagar su Woodland?

Pulse el botón de encendido/apagado «**Standby**» para encender su Woodland.

La primera vez que utilice el Woodland, iniciará automáticamente una búsqueda DAB. Se encontrarán todas las emisoras disponibles y se guardarán en la lista de emisoras sin que usted tenga que hacer nada.

Para apagar el Woodland, mantenga pulsado el botón «**Standby**» hasta que aparezca «**Goodbye**» y la unidad se apague.