



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [¿Cómo se enciende y apaga un Woodland?](#)

## ¿Cómo se enciende y apaga un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

### ¿Quiere saber cómo encender y apagar su Woodland?

Pulse el botón de encendido/apagado «**Standby**» para encender su Woodland.

La primera vez que utilice el Woodland, iniciará automáticamente una búsqueda DAB. Se encontrarán todas las emisoras disponibles y se guardarán en la lista de emisoras sin que usted tenga que hacer nada.

Para apagar el Woodland, mantenga pulsado el botón «**Standby**» hasta que aparezca «**Goodbye**» y la unidad se apague.