




## Instrucciones para reparar el controlador y la antena

Laura - 2022-10-24 - Highway 400/600

Tenga en cuenta que al realizar esto, el controlador y la antena deben estar a menos de 0,5 metros de distancia entre sí. Lo ideal es tenerlos lo más cerca posible.

Retire y vuelva a insertar el adaptador de corriente para autopistas en la toma de accesorios de 12V y espere 5 segundos hasta que el LED de estado de la antena se apague (también puede parpadear rápidamente si la antena ha perdido su clave de emparejamiento con el controlador).

Utilice un clip o un bolígrafo para presionar el botón de reinicio de la antena. El LED de estado del receptor comenzará a parpadear lentamente

Mantenga pulsado ,  y  simultáneamente en el mando inalámbrico durante 10 segundos. Todos los segmentos del mando inalámbrico se iluminarán brevemente y en la pantalla aparecerá "ANTENA CONECTADA".

El icono de Bluetooth en el controlador parpadeará mientras la antena y el controlador inalámbrico intentan conectarse.