



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mi Classic Mini se inicia en modo DAB](#)

Mi Classic Mini se inicia en modo DAB

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

¿Por qué mi Classic Mini se inicia en modo DAB cuando se utiliza con la batería?

Cuando apagas tu Classic Mini con la batería, el dispositivo se apaga por completo y se pierden los ajustes de hora.

Para restaurar estos datos, el Classic Mini se inicia en modo DAB.

Este comportamiento se limita al funcionamiento del Classic Mini con la batería.

Cuando el dispositivo está conectado a un cargador, se inicia con la última fuente reproducida, ya que los datos de hora se conservan en modo de espera.