



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [¿Cómo se guardan y se recuperan las emisoras preprogramadas en un Bloom?](#)

## ¿Cómo se guardan y se recuperan las emisoras preprogramadas en un Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

### ¿Le gustaría guardar una emisora preprogramada o recuperar una ya guardada en su Bloom?

Su Bloom le permite guardar hasta **40** emisoras preprogramadas, tanto para **DAB** como para **FM**.

Puede guardar la emisora de radio que esté escuchando en ese momento en uno de los cinco botones de «**Favoritos**» o añadirla a la lista de emisoras preprogramadas.

1. Si mantiene pulsado uno de los 5 botones de «**Favoritos**» hasta que aparezca la marca de verificación en la pantalla, se guardará la emisora que esté escuchando en ese momento.
  2. Puede recuperar rápidamente esta emisora pulsando brevemente el botón de presintonía.
- 
1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón «**+**» para abrir la lista de favoritos.
  2. Gire el control de volumen para seleccionar la posición dentro de la lista (1-40) y, a continuación, pulse el control para confirmar.
  3. Si selecciona las posiciones de presintonía 1-5, se sobrescribirán las emisoras guardadas anteriormente.

