



Woodland Mini - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Mini

Nuestros Consejos Más Importantes para Utilizar su Woodland Mini Portátil

Antes de poner en funcionamiento el producto, siempre debes leer [la guía de inicio rápido del Woodland Mini](#). Puedes encontrar la QSG del Woodland Mini en nuestro [centro de descargas](#).

1. Preparación

- **Asegúrese de que la antena está completamente extendida** y de que se han retirado **todas las cubiertas de plástico**.
- **Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación** mediante un adaptador de corriente USB (no incluido) para **cargar completamente la batería incorporada**.

2. Encendido y Apagado del Woodland Mini

- Encender: Pulse el botón «**Standby**» para encender el Woodland Mini.

3. [Búsqueda y Selección de Emisoras DAB+o FM](#)

- Tenemos dos artículos separados sobre estos temas. Puedes acceder a ellos haciendo clic en las palabras resaltadas.

4. Memorizar o Recuperar una Emisora Presintonizada

El Woodland Mini ofrece dos métodos para almacenar presintonías:

- **Guardar una presintonía** en el botón de [presintonía de acceso rápido](#). Añadirla a **la lista de presintonías**.

Encontrarás más información sobre cómo hacerlo aquí.

5. Emparejar un Dispositivo Bluetooth

- **Mantén pulsado el botón «Bluetooth»** y el Woodland Mini cambiará al **modo de emparejamiento**.
- Para más detalles sobre **cómo encontrar tu Woodland Mini en el dispositivo que deseas emparejar** y sobre el emparejamiento con BT, consulta las [instrucciones completas aquí](#).

